

Sada signalizátoru záběru DOC - TRX

Signalizátor

1. hlavní vypínač + zapínání/vypínání nočního podsvícení
2. **T.** nastavení tónu - 8 tónů
3. **V.** nastavení hlasitosti - 8 stupňů
4. **S.** nastavení citlivosti - 5 stupňů
5. **A.** alarm proti odcizení
6. záběrová barevná dioda
7. paměťová dioda - svítí 15 vteřin
8. reproduktor
9. konektor pro připojení swingerů



Příposlech

1. hlavní vypínač
2. **T.** nastavení tónu - 8 tónů
3. **V.** nastavení hlasitosti - 8 stupňů
4. nastavení vibrace
5. **P.** funkce nastavení barvy diod
6. barevné diody (6 barev)
7. reproduktor
8. kontrolní diody zapnutí/vypnutí



Technické specifikace

Signalizátor :

Baterie :	9 V
Pohotovostní režim :	6mA
Pracovní režim :	58mA
Vypnutý režim :	0mA
Frekvence :	433MHz
Dosah :	150-200m
Pracovní teplota :	-10 +70°C

Příposlech :

Baterie :	1.5 V x 3
Pohotovostní režim :	2.6mA
Pracovní režim :	21mA
Vypnutý režim :	0mA
Frekvence :	433MHz
Dosah :	150-200m
Pracovní teplota :	-10 +70°C

Párování signalizátorů:

Na příposlechu zmáčkněte tlačítko **P** a nastavte si požadovanou barvu a ihned poté na signalizátoru otočte magnetickým snímačem. Pokud na přijímači zazní tón, je signalizátor napárován.

Resetování signalizátorů:

Na příposlechu zmáčkněte tlačítko **P** a poté po zaznění dvou pípnutí se rozsvítí všech 6 barevných diod. Poté dojde k resetu všech napárovaných signalizátorů.

Návod k obsluze signalizátoru:

Vložení baterie

Odklopte na zadní straně signalizátoru kryt, poté vložte baterii 9V. Poté kryt baterie opět zaklopte.

Zapínání a vypínání signalizátoru

Zapnutí/Vypnutí – na boční straně signalizátoru stlačte dlouze červené tlačítko.

Noční podsvícení magnetického snímače

Krátce stlačte hlavní vypínač (možnost navolení dvou stupňů intenzity podsvícení).

Nastavení hlasitosti

Stlačte tlačítko **V** a nastavte požadovanou hlasitost – možnost výběru až z 8 stupňů.

Nastavení tónů

Stlačte tlačítko **T** a vyberte ten, který vám bude vyhovovat – možnost výběru až z 8 tónů.

Nastavení citlivosti

Stlačte tlačítko **S** a nastavte si citlivost magnetického snímače – možnost výběru z 5 stupňů. Jedno pípnutí maximální citlivost, pět pípnutí minimální citlivost.

Změna barvy na magnetickém snímači

Zmáčknete současně tlačítka **V** a **T** a navolte si požadovanou barvu.

Ochrana proti krádeži prutů

Zmáčknete tlačítko **A**, kterým spustíte funkci pohybového čidla.

Indikace záběru / Indikace slabé baterie

Při záberu se vám rozsvítí barevná dioda současně s bílou diodou. Bílá dioda je paměťová a zůstane svítit 20 sekund. Pokud záběrová dioda bliká každých 5 vteřin jsou baterie vybité.

Návod k obsluze příposlechu:

Vložení baterie

Odklopte na zadní straně signalizátoru kryt, poté vložte tři baterie AAA 1,5 V. Poté kryt baterie opět zaklopte.

Zapínání a vypínání přijímače

Zapnutí/Vypnutí – na boční straně přijímače stlačte dlouze červené tlačítko.

Nastavení hlasitosti

Stlačte tlačítko **V** a nastavte si požadovanou hlasitost – možnost výběru až z 8 stupňů.

Nastavení tónu

Stlačte tlačítko **T** a vyberte ten, který vám bude vyhovovat – možnost výběru až z 8 tónů.

Nastavení vibrace

Stlačte tlačítko **4** a zapne se vám vibrace.

Slabá baterie

Pokud každých 5 sekund bliká první dioda = jsou vybité baterie.

Uvedený výrobek č. RF1118 splňuje směrnici RTTE 1999/5/EC, která je oficiálním výkladem Evropské komise uvedené směrnici implementované do českého právního řádu, tj. NV č.426/2002 Sb. a směrnici 2011/65/EU, 2014/53/EU v českém právním řádu tj. NV č.481/2012 Sb. Vydané ES prohlášení o shodě výrobce je k dispozici na www.doc-fishing.com.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce do České republiky:

DOC FISHING s.r.o

Lidická Kolonie 43

58601 Jihlava